



Bedienungsanleitung Wasserkocher



Artikelnummer: 618986
Modellname: WK-1715GES

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Wasserkocher (im Folgenden nur „Produkt“ oder „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch die landesspezifischen Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung durch, ehe Sie Ihr Gerät benutzen. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls mit weitergegeben werden.
2. Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt, ehe Sie das Gerät benutzen.
3. **VORSICHT!** Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
4. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
5. **VORSICHT!** Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen vom Gerät fern.
6. Überprüfen Sie regelmäßig die Anschlussleitung und das Gerät auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen an Anschlussleitung oder Gerät, darf es aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden.
Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*)."
7. Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!

8. Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.
9. Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
10. **VORSICHT!** Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Netzkabel oder Netzstecker Schäden aufweisen oder falls das Gerät auf den Boden gefallen sein sollte oder anderweitig beschädigt wurde. In solchen Fällen das Gerät zur Überprüfung und evtl. Reparatur in die Fachwerkstatt bringen.
11. Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung, um das Gerät zu bewegen. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder auf eine ebene Fläche, damit es nicht umfällt. Achten Sie darauf, dass nicht die Anschlussleitung irgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät oder knicken Sie diese nicht.
12. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen miteingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie mangelnder Erfahrung oder Wissen nur dann bedient werden, wenn sie zuvor eine Unterweisung bezüglich der sicheren Bedienung erhalten haben, beaufsichtigt werden und vorausgesetzt werden kann, dass sie die Gefahren verstehen, welche dieses Gerät in sich birgt.
13. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.
14. Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
15. Halten Sie dieses Gerät und sein Stromkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
16. **VORSICHT!** Berühren Sie nicht die heißen Teile des Gerätes. Fassen Sie das Gerät ausschließlich an vorgesehenen Griffflächen an und verwenden Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe oder Topflappen.
17. Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
18. **VORSICHT!** Lassen Sie das Netzkabel niemals über Tischecken oder sonstige Kanten herunterhängen und achten Sie darauf, dass es niemals mit heißen Gegenständen bzw. Oberflächen in Berührung kommt. Es besteht Brandgefahr.
19. Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe eines gasbetriebenen oder elektrischen Brenners oder eines heißen Ofens.
20. Während der Reinigung und nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel). Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Zubehörteile anbringen oder abnehmen.
21. Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
22. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

Besondere Sicherheitshinweise

- Den Wasserkocher nur mit kaltem Wasser befüllen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser benutzen.

- Wasserkocher nur mit der mitgelieferten Basis verwenden. Die Basis nicht für andere Zwecke nutzen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
- Niemals Wasser in den Wasserkocher einfüllen, während dieser auf der Basis steht. Wasserkocher stets vorher von der Basis nehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Unterseite des Wasserkochers trocken ist, wenn Sie den Wasserkocher auf die Basis stellen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist, wenn Sie ihn von der Basis nehmen.
- Wasserstandsanzeige **1,7L-MAX** auf keinen Fall überschreiten.
- Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die **1,7L-MAX**-Markierung, da sonst das Wasser im Wasserkocher überkochen und kochendes Wasser aus dem Ausguss entweichen kann. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Wasserkocher ausschließlich zum Kochen von Wasser verwenden.
- **Achtung Verbrennungsgefahr!** Der Wasserkocher wird während der Benutzung sehr heiß und aus dem Ausguss tritt Dampf aus. Deshalb den Wasserkocher ausschließlich an dessen Handgriff anfassen.
- Das Gerät nur mit geschlossenem Deckel benutzen.
- Öffnen Sie niemals den Deckel, während Sie Wasser kochen.

Lieferumfang (Bestandteile)



1	Deckel	5	Entriegelungstaste für Deckel
2	Ausguss	6	Handgriff
3	Glaskanne	7	Ein-/Aus-Schalter
4	Basis		

Erstinbetriebnahme

- Alle Verpackungsmaterialien entfernen.
- Um den Wasserkocher zu reinigen, diesen mindestens 4 x nacheinander mit klarem Wasser füllen, dieses zum Sieden bringen und anschließend wegschütten.
- Anschließend das Gerät, wie unter „Reinigung und Pflege“ beschrieben, reinigen.

Hinweis: Der Wasserkocher hat eine maximale Kapazität von 1,7 Liter.

Bedienungsanleitung

- Stellen Sie den Wasserkocher auf eine stabile, ebene Unterlage.
- Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Wasserkocher noch nicht an einer Steckdose angeschlossen ist.
- Entnehmen Sie den Wasserkocher von der Basis.
- Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie Wasser in den Wasserkocher ein. Sie können den Wasserkocher über den Ausguss oder über den Deckel befüllen. Die Füllmenge

darf die Markierung „MAX“ / „MIN“ nicht über-/ unterschreiten. Über die Wasserstandsanzeige am Gerät kann die Wassermenge kontrolliert werden.

- **Achtung:** Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die MAX-Markierung (1,7L), da sonst das Wasser im Wasserkocher überkochen und kochendes Wasser aus dem Ausguss entweichen kann. Es besteht Verbrühungsgefahr. Füllen Sie nie weniger als 0,5L Wasser (MIN-Markierung) ein, um zu vermeiden, dass der Wasserkocher während der Benutzung austrocknet.
- Den Wasserkocher auf die Basis stellen.
- Netzstecker mit einer Steckdose verbinden.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter nach unten drücken. Die Kontrollleuchte des Schalters leuchtet nun, solange wie das Wasser erhitzt wird.
- Sobald das Wasser kocht, schaltet das Gerät automatisch ab und die Kontrollleuchte erlischt. Um das Wasser erneut zum Kochen zu bringen, Schalter noch einmal einschalten. Gegebenenfalls müssen Sie 15 bis 20 Sekunden warten, bevor Sie das Wasser im Wasserkocher erneut aufkochen können. Während der Abkühlphase sollten Sie den Ein-/Aus-Schalter nicht nach unten zwingen, da dies den Betriebsmechanismus beschädigen kann. Sie können den Kochvorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie den Ein-/Aus- Schalter nach oben („aus“) stellen.
- Öffnen Sie niemals den Deckel, während Sie Wasser kochen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Aus-Schalter nicht blockiert ist und der Deckel fest verschlossen ist, ansonsten kann der Wasserkocher sich nicht automatisch ausschalten.
- Wenn das Wasser fertig gekocht wurde entnehmen Sie den Wasserkocher von der Basis und gießen Sie das heiße Wasser vorsichtig heraus.
- Achtung Verbrennungsgefahr! Der Wasserkocher wird während der Benutzung sehr heiß und aus dem Ausguss tritt Dampf aus. Deshalb den Wasserkocher ausschließlich an dessen Griff anfassen.
- Nach dem Gebrauch ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- **Trockengehschutz:** Zum Schutz vor Überhitzung ist ein automatischer Sicherheitsausschalter eingebaut; er wird aktiv, wenn der Wasserkocher ohne oder mit zu wenig Wasser eingeschaltet wird. Stellen Sie stets sicher, dass das im Wasserkocher enthaltene Wasser mindestens bis zur „Min“-Markierung reicht. Wenn der automatische Sicherheitsausschalter aktiv wird, schalten Sie den Wasserkocher aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Wasserkocher 5 bis 10 Minuten lang abkühlen. Anschließend können Sie ihn wieder füllen und einschalten, er wird wieder normal funktionieren.

Hinweis: Trennen Sie das Gerät grundsätzlich komplett von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen.

Reinigung und Pflege

Unbedingt die Sicherheitshinweise beachten.

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie den Wasserkocher vollkommen abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen.

- Tauchen Sie den Wasserkocher, die Basis und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsführende Teile gelangen.
- Das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen und anschließend gut abtrocknen.
- Niemals scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände für die Reinigung des Gerätes benutzen. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.
- Je nach Quelle Ihres Wassers, werden sich Kalkablagerungen bilden und sich vor allem am Heizelement festsetzen. Diese werden die Heizleistung vermindern. Die Menge an abgelagertem Kalk (und somit der Bedarf an Entkalkung) hängt stark von der Wasserhärte in Ihrer Gegend ab und der Häufigkeit, mit der Sie den Wasserkocher benutzen.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät in regelmäßigen Abständen zu entkalken. Dazu ein in Fachgeschäften erhältliches Entkalkungsmittel verwenden und die entsprechenden Anweisungen befolgen.

Aufbewahrung

- Lassen Sie das Gerät erst vollständig abkühlen, bevor Sie es wegstellen.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, können Sie das Netzkabel unter der Basis einwickeln.
- Lagern Sie das Gerät an einem trocknen Ort bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Artikelnummer:	618986
Modell:	WK-1715GES
Eingangsspannung:	220-240V~, 50-60Hz
Leistung:	1850-2200W
Fassungsvermögen:	1,7 Liter

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

UMWELTSCHUTZ

→ europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)

→ WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

Gerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte für das Gerät einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Gerät die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Konformität



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Gerät erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Gerät, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

© Copyright 2022

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Vertrieben durch:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

KUNDENSERVICE

 +49 30 6341833 70
Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 20230811