

# EASYMAXX

DS Produkte GmbH  
Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Deutschland

## Kundenservice:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

☎ +49 38851 314650 \*)

[kundenservice@dsprou.de](mailto:kundenservice@dsprou.de)

\*) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

## DEUTSCH

### Hinweise zum Gebrauch

19744

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses **EASYmaxx Fußball-Dart Set** entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website:

[www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)

### Lieferumfang

1 x Dartscheibe, 2 x Fußball, 2 x selbstklebendes Reparaturpflaster,  
1 x Entlüftungsschlauch, 1 x Hinweise zum Gebrauch



### Wichtige Hinweise

- Dieses Produkt ist zur Verwendung als Spielzeug für den Einsatz im Freien für **Kinder ab 6 Jahren** bestimmt.
- Das Produkt ist **kein** Wasserspielzeug! Das Produkt ist **nicht** als Schwimmhilfe geeignet!
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Produkt nur für den angegebenen Zweck und nur wie in den Hinweisen zum Gebrauch beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäßen Aufbau, Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.
- Vor dem Aufbau den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Produkt abnehmen.
- Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen (z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen) entfernt aufstellen.
- Nicht auf das Produkt klettern oder springen. Es könnte aufplatzen.
- Das Produkt vor Wärmequellen, Feuer, Minustemperaturen, lang anhaltender direkter Sonneneinstrahlung sowie scharfen und spitzen Gegenständen schützen.
- Das Produkt nicht bei Temperaturen unter 15 °C, windigem Wetter, Regen oder Schnee entfalten oder aufpumpen.
- Das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden!


### Produktdaten

Artikelnummer: 19744  
Maße: ca. 100 x 156 x 156 cm (L x B x H)  
Fußball Ø 15 cm  
Klettkeblefläche Ø 107 cm  
Material: PVC  
ID Hinweise zum Gebrauch: Z 19744 M DS V1.1 1125 fd




### Aufbau

#### Beachten!

- Den Aufbau sollte nur eine erwachsene Person durchführen.
- Eine handelsübliche Fuß- oder Doppelhubpumpe mit passendem Pumpenadapter verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Keine Hochdruckgeräte einsetzen.
- Die Luftkammern vollständig mit **kalter** Luft aufpumpen. Warmluftgeräte (z.B. Haartrockner) führen zu Materialschäden.
- Nicht zu prall aufpumpen, um das Aufreißen von Nähten zu vermeiden. Nach dem Befüllen alle Ventile fest verschließen.
- Steigt der Luftdruck durch Sonneneinstrahlung, etwas Luft ablassen.



1. Das Produkt auseinanderfalten und flach auf den Boden legen.
2. Den Verschluss der Wasserkammer (**Bild A**) öffnen und zunächst Wasser einfüllen (alternativ mit Luft befüllbar).



3. Zum Befüllen der Luftkammern die Ventile öffnen. Sicherstellen, dass der mittlere Einsatz im Ventil positioniert ist, damit keine Luft entweicht (**Bild B**).
4. Die Luftkammern aufpumpen. Danach die Ventile verschließen (**Bild C**) und mit leichtem Druck versenken (**Bild D**).
5. Die Bälle mit einem passenden Pumpenadapter aufpumpen.

### Entleeren

1. Den Verschluss der Wasserkammer öffnen und das Wasser vollständig herauslaufen lassen.
2. Zum Entlüften der Luftkammern die jeweiligen Ventile vollständig herausziehen und öffnen. Die Luft durch leichtes Zusammendrücken des Ventilschafts oder mithilfe des Entlüftungsschlauchs entweichen lassen.
3. Das Produkt zweimal umklappen, damit die restliche Luft entweichen kann und ggf. wiederholen, falls sich noch Luft im Produkt befindet.
4. Anschließend wieder auseinanderfalten, die Ventile schließen und das Produkt sorgfältig zusammenfalten.
5. Das Produkt vollständig trocknen lassen.
6. Das Produkt an einem sauberen, trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

### Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Auch das Produkt umweltgerecht entsorgen.

**Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.**

Alle Rechte vorbehalten.