




# Bedienungsanleitung

## LED-Flexband



Art.-Nr.: 46523325  
Modell: LED-Flexband

# Inhaltsverzeichnis

Komponenten .....	3
Lieferumfang .....	3
Allgemeines .....	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren .....	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4
Zeichenerklärung .....	5
Sicherheit .....	5
Hinweiserklärung .....	5
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	6
Produktbeschreibung .....	8
Produkt und Lieferumfang prüfen .....	10
Erstinbetriebnahme .....	11
Grundreinigung .....	11
Bedienung .....	11
Produkt aufstellen .....	11
Batteriehinweise .....	11
Batterie in die Fernbedienung einlegen .....	14
Fehlersuche .....	15
Instandhaltung .....	16
Reinigung .....	16
Wartung .....	16
Aufbewahrung .....	17
Technische Daten .....	17
Fernbedienung .....	17
Entsorgung .....	18
Verpackung entsorgen .....	18
Produkt entsorgen .....	18
Konformitätserklärung .....	20

## Komponenten




Abb.1




Abb.2

## Lieferumfang

- |                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ① LED-Flexband                        | 1x |
| ② LED-Treiber                         | 1x |
| ③ Fernsteuerung inkl. CR2032 Batterie | 1x |
| ④ IR-Empfänger                        | 1x |
| ⑤ Schutzstreifen (Batteriefach)       | 1x |
| ⑥ Stecker                             | 1x |

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Flexband (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich als Beleuchtung in Wohnräumen konzipiert und eignet sich ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

	Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.
	Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.
Austausch nur durch Fachmann Exchange only by a specialist Vyměňujte pouze odborníkem Vyměňajte iba odborníkom	Die Lichtquelle des Produkts kann von einem Fachmann ausgetauscht werden.
Austausch nur durch Fachmann Exchange only by a specialist Vyměňujte pouze odborníkem Vyměňajte iba odborníkom	Das Betriebsgerät des Produkts kann von einem Fachmann ausgetauscht werden.

## Sicherheit

### Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



**WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



**VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



**HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden

## Allgemeine Sicherheitshinweise

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung des LED-Treibers mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Kabel defekt ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor.
- Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren, sondern lassen Sie es von qualifizierten Fachkräften reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse und führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
- Nehmen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen in Betrieb. Fassen Sie auch das Kabel nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Verwenden Sie das Produkt nie in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder an Orten, an denen sich Wasser oder andere Flüssigkeiten ansammeln können. Verwenden Sie das Produkt nicht in Feuchträumen oder im Regen. Schützen Sie auch das Kabel vor Feuchtigkeit.
- Trennen Sie das Kabel während des Nichtgebrauchs und der Reinigung von der Stromzufuhr.



### VORSICHT!

#### Verletzungsgefahr!

Bei Fehlbedienung durch unsachgemäße Handhabung können sich Verletzungen zugezogen werden. Dies stellt Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder) dar.

- Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie beaufsichtigt sind oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Produkt nicht bedienen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt oder mit dem Ladekabel spielen.
- Lassen Sie Reinigung und Benutzerwartung nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



### VORSICHT!

#### Verletzungsgefahr!

Die LEDs in diesem Produkt sind sehr hell. Es kann zu Netzhautschäden führen, wenn Sie über längere Zeit oder aus kurzer Entfernung direkt in das Licht sehen.

- Schauen Sie niemals über längere Zeit oder aus kurzer Entfernung direkt in das Licht.
- Betrachten Sie das eingeschaltete Produkt nicht mit einem optischen Instrument (z. B. mit einer Lupe).

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Montieren Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche.
- Befestigen Sie das Produkt nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es mit Gegenständen abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelegt ist.

- Positionieren Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Bringen Sie Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur, extremer Kälte oder Witterungseinflüssen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Erschütterungen sowie Stößen.
- Schalten Sie das Produkt bei Nichtgebrauch immer aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn das Zubehör Schäden aufweist.
- Verbinden Sie das Produkt nicht mit anderen LED-Flexbändern.
- Das Produkt darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Das Produkt darf nicht an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn es noch auf einer Spule aufgerollt ist.
- Die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; ist das Kabel beschädigt, ist die Leuchte zu zerstören.

## **Produktbeschreibung**

Das Produkt ist eine LED-Flexband für den Einsatz in geschlossenen und trockenen Innenräumen.

Des LED-Flexband kann die Farbtemperatur wechseln und das Licht dimmen, sowie automatische Farbwechselprogramme abrufen.

Des LED-Flexband wird über die Fernbedienung gesteuert.

## Tasten / Funktionen der Fernbedienung

<b>Teil der Fernbedienung für die Steuerung der RGB-Farben</b> 		Kaltweiß / Warmweiß		Ein / Aus
		Helligkeit + Geschwindigkeit + IC Anzahl +		Helligkeit - Geschwindigkeit - IC Anzahl -
		IC-Einstellung		8 statische Farben
		3 statische Farben in Reihe		7 statische Farben in Reihe
		16 statische Farben in Reihe		Autozyklus
		Regenbogen-Wasserfluß		Atemmodus
		Sprungmodus		Meteor-Loop
		offener Lichtervorhang		schließender Lichtervorhang
		Wasserfluß nach links		Wasserfluß nach rechts
		gallopernd nach links		gallopernd nach rechts
		Lichtfluß nach links		Lichtfluß nach rechts
		Meteorflicht nach links		Meteorflicht nach rechts

Teil der Fernbedienung für die Steuerung der weißen LEDs		Ein		Aus
		Helligkeit +		Helligkeit -
		Farbtemperatur +		Farbtemperatur -
		2700K / 3500K 5000K / 6500K		Helligkeit 20% / 40% 60% / 80%
		30 Min bis Aus		1 Std. bis Aus
		2 St. bis Aus		4 Std. bis Aus
		Freizeitmodus		Lesemodus
		Arbeitsmodus		Spielenmodus
		Stillmodus		Nachtmodus
		Tageslichtmodus		Studiermodus



## Produkt und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. 1 & 2, sowie Lieferumfang).

3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Rückseite angegebene Adresse an den Hersteller.

## **Erstinbetriebnahme**

### **Grundreinigung**

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

## **Bedienung**

### **Produkt aufstellen**

Beachten Sie hierzu die Skizzen (Abb. 1 & 2).

1. Rollen Sie das LED-Flexband aus.
2. Ziehen Sie das Klebeband ab und kleben Sie das LED-Flexband an die gewünschte Stelle.
3. Stecken Sie den Stecker des LED-Treibers in die Buchse des IR-Empfängers.
4. Schließen Sie den LED-Treiber an die Netzsteckdose an.

Bei Bedarf kann das LED-Flexband an markierten Stellen alle 20 cm mit einer Schere gekürzt werden. Bitte beachten Sie, dass die abgetrennten Teile nicht wieder verbunden werden können.

### **Batteriehinweise**



Verletzungsgefahr!

Eine unsachgemäße Handhabung der mitgelieferten Batterie kann zum Entweichen von Gas, zum Austreten von Batterieflüssigkeit oder zu einer Explosion führen, was Verletzungen nach sich ziehen kann.

- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Bewahren Sie ausgepackte Batterien so auf, dass sich die Batteriekontakte nicht berühren, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Bewahren Sie die Batterien am besten in der Originalverpackung auf.
- Halten Sie ausgepackte Batterien von Metallgegenständen fern, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander.
- Nehmen Sie keine Modifikationen an den Batterien vor.
- Quetschen oder deformieren Sie die Batterien nicht und bohren Sie die Batterien nicht an.
- Werfen Sie die Batterien nicht in offenes Feuer.
- Erhitzen Sie die Batterien nicht und schweißen oder löten Sie nicht direkt an den Batterien.
- Verwenden Sie die Batterien nicht weiter, falls sie beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen.
- Vermeiden Sie ein Überentladen der Batterien.
- Setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs in das Produkt ein.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien.



#### Erstickungs- und Gesundheitsgefahr!

Das Verschlucken von der Batterie kann zum Ersticken führen. Ferner kann es zu Vergiftungen oder inneren Verätzungen kommen, falls eine verschluckte Batterie ausläuft.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Batterie spielen.
- Lassen Sie Kinder einen Batteriewechsel nur unter Aufsicht vornehmen.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder in einen Körperteil eingedrungen sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



## VORSICHT!

### Verätzungsgefahr!

Im Fall einer Fehlfunktion oder einer Beschädigung kann Elektrolyt (Batterieflüssigkeit) aus der Batterie auslaufen, was bei Berührung zu Verätzungen führen kann.

- Fassen Sie die ausgelaufene Batterie nicht an.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt.
- Spülen Sie bei Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt die Stelle sofort mit klarem Wasser ab.
- Suchen Sie bei Augenkontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt sofort einen Arzt auf.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Wenn eine entladene Batterie lange in einem Gerät verbleibt, kann es zum Austreten von Elektrolyt kommen, was zu einer Beschädigung des Geräts führen kann.

- Entfernen Sie die erschöpfte Batterie aus der Fernbedienung und entsorgen Sie sie gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Eine unsachgemäße Lagerung kann zu einer Beschädigung der Batterie führen.

- Entnehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn das Produkt für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Lagern Sie die Batterie an einem kühlen und trockenen Ort.

## Batterie in die Fernbedienung einlegen

Beachten Sie hierzu die Skizze (Abb. 2).




Explosions- oder Brandgefahr!

Wenn Batterien falsch herum eingelegt werden, können sie kurzgeschlossen oder geladen werden. Das kann zu einer Überhitzung, zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.

Beachten Sie beim Einsetzen der Batterie unbedingt die korrekte Polarität.

Hinweis: bei der ersten Benutzung der Fernbedienung muss der Trennstreifen entfernt werden.



1. Drücken Sie die Sperre des Batteriefachs nach unten und ziehen Sie dann das Batteriefach heraus.
2. Legen Sie die Knopfzelle in das Fach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Der Plus-Pol auf der Batterie muss nach oben zeigen.
3. Schieben Sie das Batteriefach anschließend wieder komplett in die Fernbedienung hinein, bis sie einrastet.

Die Knopfzelle ist nun eingesetzt.

## Produkt ein- und ausschalten

- Stellen Sie die Stromversorgung mit dem Produkt her. Falls das Produkt nicht sofort aufleuchtet, ist es im Standby-Modus. Für diesen Fall drücken Sie die Taste oder der Fernbedienung.
- Um das Produkt auszuschalten drücken Sie die Taste oder der Fernbedienung. Das Produkt befindet sich dann im Standby-Modus.

- Um das Produkt komplett auszuschalten, trennen Sie es von der Stromversorgung.  
Hinweis: wird das Produkt nach kompletter Stromunterbrechung wieder eingeschaltet, startet es immer im Lichtmodus "Autozyklus".
- Memory-Funktion: beim Ausschalten über die Fernbedienung speichert das Produkt die zuletzt genutzte Einstellung. Diese Einstellung wird beim Einschalten des Produkts über die Fernbedienung automatisch wieder aufgerufen.  
Hinweis: lediglich die Helligkeitseinstellung der weißen LEDs wird nicht gespeichert.

## Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt lässt sich nicht via Fernbedienung aus dem Standy-Modus wecken.	Das Produkt ist nicht eingeschaltet.	Prüfen Sie die Stromversorgung und den LED-Treiber.
	Die Batterie der Fernbedienung ist verbraucht.	Legen Sie eine neue Knopfzelle in die Fernbedienung ein.
	Es befindet sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Produkt.	Verwenden Sie die Fernbedienung so, dass sich kein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Produkt befindet.
Das Produkt leuchtet nicht, obwohl die Stromversorgung hergestellt und die Taste  oder  der Fernbedienung gedrückt wurde.	Das LED-Leuchtmittel ist defekt.	Kontaktieren Sie den Kundenservice oder einen Fachmann.
	Die Stromversorgung ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie die Stromversorgung (Sicherung bzw. Leitungsschutzschalter) ein.
	Das Produkt ist nicht korrekt an die Stromzufuhr angeschlossen.	Überprüfen Sie die Verbindung des LED-Treibers.

## Instandhaltung

### HINWEIS!

#### Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

## Reinigung

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromzufuhr.
2. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.  
Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

## Wartung

Lassen Sie defekte Leuchtmittel / LED-Treiber durch Bauteile des gleichen Typs (siehe Kapitel „Technische Daten“) von einem Fachmann ersetzen.

## Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur.

## Technische Daten

### Leuchte:

Modell:	LT2738
Artikelnummer:	46523325
Eingangsspannung:	230-240V~50Hz
Leistung:	24 Watt
Maße (in mm):	5000 x 10 x 5 (L x W x H)
Gesamtgewicht:	0,264 kg

### Lichtquelle [8x]:

Lichtquelleneingangsspannung:	24 VDC
Lichtquellenmodell:	DW-50DG CCT5-S module
Lichtquellentyp:	LED
Lichtquelleistung:	2,7 Watt

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „G“.

Leuchtmittel und Betriebsgerät des Produkts können von einem Fachmann ausgetauscht werden.

## Fernbedienung

Übertragung:	Infrarot
Stromversorgung:	1 x 3 V CR2032

# Entsorgung

## Verpackung entsorgen

Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

## Produkt entsorgen

### UMWELTSCHUTZ

- europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)
- WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte für das Produkt einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 50 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenfrei. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenfrei zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können. Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Produkte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

## **Batterien (auch wiederaufladbare) dürfen nicht in den Hausmüll!**



Batterien (auch wiederaufladbare Batterien) dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, vor der Geräteentsorgung zu entnehmen. Dies betrifft nur Batterien die aus dem Gerät entfernt werden können, ohne dieses zu zerstören. Geben sie die Batterien z.B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder in den Verkaufshäusern ab, damit sie einer umweltschonenden Verwertung zugeführt werden können.



### **WARNUNG!**

#### **Brandgefahr!**

Batterien dürfen mechanisch nicht beschädigt werden. Es besteht erhöhte Brandgefahr. Vor allem Lithiumbatterien sind besonders vorsichtig zu handhaben und zu lagern.

\* Nickel (Ni), Cadmium (Cd), Blei (Pb), Lithium (Li)

## Konformitätserklärung



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite [www.khg-info.de](http://www.khg-info.de) abgerufen werden.

© Copyright 2025

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung  
der:

**KHG GmbH & Co. KG**

Am Rondell 1  
12529 Schönefeld  
Deutschland

Vertrieben durch:

**KHG GmbH & Co. KG**

Am Rondell 1  
12529 Schönefeld  
Deutschland

**KUNDENSERVICE**



+49 30 6341833 70

At the regular landline tariff of  
your telephone provider



info@khg.de



[www.khg-info.de](http://www.khg-info.de)

Dok./Rev. 20250529