




# Kombihochstuhl

Combi High Chair / Chaise haute combinée



## Service

@ [info@roba-kids.com](mailto:info@roba-kids.com)  
[www.roba-kids.com](http://www.roba-kids.com)

Bei Rückfragen zu diesem Artikel bitte die folgende **Kenn-Nummer** und **Art.-Nr.** angeben:  
If you have any questions concerning this article use this **identification number** and **item number**:


77500-01.17

7512/7512W -

- DE** WICHTIG! - FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!
- GB** ATTENTION! - PLEASE STORE FOR FURTHER ENQUIRIES! READ CAREFULLY!
- FR** IMPORTANT! - CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTRÉIEURE  
- LIRE ATTENTIVEMENT!
- ES** ¡ATENCIÓN! - GUARDAR PARA UN USO POSTERIOR. - LÉASE  
DETENIDAMENTE!
- PT** IMPORTANTE! – GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS – LER  
COM ATENÇÃO!
- IT** IMPORTANTE! CONSERVARE PER L'USO FUTURO - LEGGERE CON  
ATTENZIONE!
- NL** BELANGRIJK! - BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR LATERE  
RAADPLEGING! ZORGVULDIG LEZEN!
- DK** VIGTIGT! BØR OPBEVARES TIL SENERE BRUG - SKALL ÅSES  
GRUNDIGT!
- SE** VIKTIGT! SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK - MÅSTE LÄSAS NOGA!
- FI** TÄRKEÄÄ! - SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN – LUE  
TARKKAAVAISESTI!
- NO** VIKTIG! – OPPBEVARES FOR SENERE BRUK – MÅ LESES NØYE!

- PL** WAŻNE! ZACHOWAĆ NA PRZYSŁOŚĆ! STARANNIE PRZECZYTAĆ!
- CZ** DŮLEŽITÉ! - NÁVOD SI USCHÓVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ! - PEČLIVĚ SI JEJ PROČTĚTE!
- HU** FONTOS! – KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG – GONDOSAN OLVASSA EL!
- HR** VAŽNO! - SAČUVATI ZA KASNIJU UPORABU – PAŽLIVO PROČITATI!
- RO** IMPORTANT! - PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ - CITIȚI CU ATENȚIE!
- RS** VAŽNO! – ČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU – PAŽLIVO SVE PROČITATI!
- SK** DÔLEŽITÉ! - NÁVOD UCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE – DÔKLADNE SI HO PREČÍTAJTE!
- SI** POMEMBNO! – SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO – TEMELJITO PREBERITE!
- TR** ÖNEMLİ!-DAHA SONRA KULLANILMAK ÜZERE DE MUHAFZA EDİNİZ – DIKKATLE OKUYUNUZ!
- GR** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! - ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ - ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!
- RU** ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ!


**1**      **2**      **3**      **4**      **5**      **6**




2x



1x



1x



1x



2x



1x

**7**

**8**


**9**

**10**


**11**

**12**

**13**



1x



1x



3x




1x



1x



1x



1x

**A**

**B**



**C**

**D**

**E**

**F**

**G**



18x  
6,5x45

6x  
3,5x14



2x  
M4x26



2x  
M4x25

2x  
M6x45





1x

1x

**1****2**

**3****4**

**5**



- DE**
- Warnung - Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt im Stuhl sitzen. Es könnte bei dem Versuch aus dem Stuhl zu klettern vom Stuhl fallen.
  - Warnung - Benutzen Sie immer das Rückhaltesystem! Kinder, die noch nicht selbstständig sitzen können, dürfen nicht in dem Stuhl sitzen.
  - Bedenken Sie, daß wiederholtes stundenlanges Sitzen den Rücken von Kleinkindern schädigen kann. Deshalb sollten Kleinstkinder nur zu den Mahlzeiten oder kurz zwischendurch im Stuhl sitzen.
  - Achten Sie auf die einwandfreie Befestigung aller Geschirre.
  - Warnung - Überprüfen Sie vor Gebrauch immer die Sicherheit und Stabilität des Hochstuhles.
  - Überprüfen Sie regelmäßig die Haltung des Kindes und passen den Stuhl an die neue Größe an.
  - Benutzen sie den Hochstuhl nur dann, wenn kein Teil fehlt, gebrochen oder eingerissen ist.
  - Benutzen Sie den Hochstuhl nur dann, wenn alle Bauteile einwandfrei angebracht und eingestellt sind.
  - Halten Sie den Hochstuhl fern von offenem Feuer und anderen starken Wärmequellen, z.B. elektrische Heizstäbe, Gasflammen.
  - Verwenden Sie zum Reinigen der lackierten Oberflächen nur ein leicht feuchtes Tuch. Keinesfalls scheuernde oder ätzende Mittel bzw. harte Reinigungsbürsten etc. verwenden.
  - Warnung - Ein an einem Fenster stehender Kinderstuhl, Kindertisch oder stehende Kinderbank könnte von dem Kind als Stufe genutzt werden. Dies könnte dazu führen, dass das Kind aus dem Fenster fällt.
- GB**
- Warning: Do not let your child sit in the chair unattended. He / she could fall off while trying to climb out of the chair.
  - Warning: Always use the restraint system!
  - Children who cannot sit on their own yet should not be seated in the chair.
  - Bear in mind that repeated sitting for hours can harm the backs of infants. Hence they should be seated on the chair only during meals or briefly occasionally.
  - Ensure to fasten all belts correctly!
  - Warning: always make sure that the high chair is safe and steady before using it.
  - Check your child's posture regularly and adjust the chair's height to that of your child's as and when necessary.
  - Use the high chair only if none of the parts is missing, broken or cracked.
  - Use the high chair only if all the components have been properly fitted and adjusted.
  - Keep the high chair away from open flames or other strong heat sources like electric heating rods, gas flames etc.
  - Clean the varnished surfaces only with a slightly moist cloth. Do not use abrasive or corrosive substances or hard cleaning brushes under any circumstance.
  - Caution! A child might climb a high chair, a child's table or a child's bench placed next to a window. Then the child might fall out of the window.
- FR**
- Mise en garde: Ne laissez pas votre enfant assis sans surveillance. Il pourrait tomber en tentant de quitter la chaise.  
Mise en garde: Toujours utiliser le système de maintien du dos !
  - Les enfants qui ne peuvent pas encore tenir assis tous seuls ne doivent pas s'asseoir sur cette chaise.  
N'oubliez pas qu'une position assise prolongée et répétée peut être nuisible à la santé dorsale des jeunes enfants. C'est pour quoi il est recommandé de ne les asseoir sur la chaise que le temps du repas et de temps à autres pour une courte durée seulement.  
Veiller à une fixation irréprochable de toutes les sangles.
  - Mise en garde: Avant utilisation, toujours vérifier la sécurité et la stabilité de la chaise-haute.
  - Vérifier régulièrement le maintien de l'enfant et ajuster la chaise à la nouvelle taille.
  - N'utiliser la chaise haute que si l'il ne manque pas de pièce et si aucune pièce n'est cassée ou déchirée.
  - N'utiliser la chaise haute que si toutes les pièces sont posées et réglées correctement.
  - Maintenir la chaise haute loin d'un feu nu et d'autres fortes sources de chaleur, p. ex. radiateurs électriques, poêles à gaz etc.  
N'utiliser qu'un chiffon légèrement humide pour nettoyer les surfaces peintes. N'utiliser en aucun cas des produits récurants ou corrosifs ou des brosses dures etc.
  - Mise en garde: Un enfant peut utiliser comme marche une chaise d'enfant, une table d'enfant ou une banquette d'enfant se trouvant contre une fenêtre. Ceci peut avoir pour conséquence que l'enfant tombe de la fenêtre.
- ES**
- Advertencia: No deje a su hijo sin vigilancia en la trona. Podría caerse de la trona si intenta escalar por ella.
  - Advertencia: ¡Utilice siempre el sistema de retención!
  - Los niños que no pueden sentarse independientemente no deben sentarse en la trona.
  - Tenga en cuenta que el estar sentado durante horas puede dañar la espalda de los niños pequeños. Los niños sólo deberían estar sentados durante las comidas o un corto espacio de tiempo de vez en cuando.
  - Asegúrese de que el arnés está debidamente sujetado.
  - Advertencia: Compruebe siempre antes del uso la seguridad y estabilidad de la trona.
  - Compruebe regularmente la postura del niño y adapte la silla a su estatura.
  - No use la trona si le falta una pieza o si presenta piezas rotas o astilladas.
  - Sólo use la trona si todas las piezas están bien montadas y ajustadas.
  - Mantenga la trona "z" lejos de fuego abierto y otras fuentes de calor potentes como, por ejemplo, varillas de calefacción abiertas, llamas de gas, etc.
  - Para limpiar las superficies lacadas use únicamente un paño ligeramente humedecido. No use nunca medios abrasivos o agresivos ni cepillos de limpieza duros, etc.
  - Advertencia: Una silla, una mesa o un banco para niños colocados junto a una ventana podrían ser utilizados por el niño como escalón, con el consiguiente riesgo de que el niño se caiga por la ventana.

PT

- Aviso: Não deixe a sua criança sentada na cadeira sem vigilância. Ao tentar sair da cadeira, poderá cair.
- Aviso: Utilize sempre o sistema de retenção!
- As crianças que ainda não conseguem manter-se sentadas sem ajuda, não devem sentar-se nesta cadeira.
- Tenha em consideração que permanecer sentado repetidamente, durante horas, pode causar danos nas costas de uma criança pequena. Por este motivo, as crianças pequenas só deverão permanecer sentadas na cadeira durante as refeições ou por curtos períodos de tempo.
- Verificar se o conjunto de cintos está bem fixo.
- Aviso: Antes da utilização, verifique sempre a segurança e a estabilidade da cadeira alta.
- Verifique regularmente a postura da criança e adapte a cadeira ao seu novo tamanho.
- Não utilize a cadeira alta se alguma das peças estiver partida, rachada ou em falta.
- Utilize a cadeira alta somente quando todas as peças estiverem correctamente montadas e ajustadas.
- Mantenha a cadeira alta longe de chamas ou de outras fontes de calor, tais como resistências eléctricas, chamas de gás, etc.
- Para limpar as superfícies lacadas, utilize somente um pano ligeiramente húmido. Nunca utilize produtos abrasivos ou corrosivos, nem escovas de limpeza de péllos duros.
- Aviso: Uma cadeira de criança, mesa de criança ou banco de criança posicionados em frente a uma janela podem ser utilizados como degrau pela criança. Isso pode fazer com que a criança caia abaixo da janela.

IT

- Avvertenza: Non lasciare il bambino incustodito nel seggiolone. Potrebbe infatti cadere per terra nel tentativo di uscire.
- Avvertenza: Utilizzare sempre il sistema di ritenuta!
- Evitare che i bambini non ancora capaci di sedere soli si seggano nel seggiolone.
- Tenere presente che la schiena dei bimbi potrebbe subire danni se rimangono ininterrottamente seduti per ore. Per questo motivo i bimbi devono accomodarsi nel seggiolone solo per i pasti oppure occasionalmente.
- Assicurarsi che tutte le cinghie di sicurezza siano fissate in modo perfetto.
- Avvertenza: Prima dell'uso controllare sempre la sicurezza e la stabilità del seggiolone.
- Controllare periodicamente la postura del bambino e adattare la seggiola alla nuova statura.
- Non usare il seggiolone se le parti dovessero essere danneggiate, spezzate o mancanti.
- Usare il seggiolone solo se tutti i componenti sono stati installati e regolati correttamente.
- Tenere lontano il seggiolone dalle fiamme libere e da altri fonti di calore quali stufe elettriche, fornelli a gas eccetera.
- Pulire le superfici laccate con un panno leggermente inumidito. Non usare mai mezzi abrasivi o corrosivi oppure spazzole dure eccetera.
- Avvertenza: Le sedie, i tavoli o le panche per bambini che si trovano nelle vicinanze delle finestre sono oggetti che possono essere usati dai bambini come scalini per arrampicarsi. Questo potrebbe provocare la caduta del bambino dalla finestra!

NL

- Waarschuwing: Laat uw kind niet zonder toezicht in de stoel zitten. Bij een poging om uit de stoel te klimmen zou het kind van de stoel kunnen vallen.
- Waarschuwing: Gebruik altijd het tegenhoudsysteem!
- Kinderen die nog niet zelfstandig kunnen zitten, mogen niet in de stoel zitten.
- Denk eraan dat herhaaldelijk urenlang zitten de rug van kleine kinderen kan beschadigen. Daarom moeten kleine kinderen uitsluitend in de stoel zitten bij de maaltijden of kort tussendoor.
- Let op de perfecte bevestiging van alle riemen.
- Waarschuwing: Controleer voor gebruik altijd de veiligheid en stabiliteit van de babystoel.
- Controleer regelmatig de houding van het kind en pas de stoel aan de nieuwe lengte aan.
- Gebruik de hoogzit uitsluitend als er geen onderdeel ontbreekt, gebroken of ingescheurd is.
- Gebruik de hoogzit uitsluitend als alle componenten perfect aangebracht en ingesteld zijn.
- Houd de hoogzit uit de buurt van open vuur en andere sterke warmtebronnen, bv. elektrische verwarmingsstaven, gasvlammen enz.
- Gebruik uitsluitend een licht vochtige doek om de gelakte oppervlakken te reinigen. In geen geval schurende of bijtende c.q. harde reinigingsborstels enz. gebruiken.
- Waarschuwing: Een kinderstoel, kindertafel of een bank die bij een venster staat zou door het kind als opstap gebruikt kunnen worden. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het kind uit het venster valt.

DK

- Advarsel: Lad dit barn ikke sidde i stolen uden opsyn. Barnet kan måske prøve på at klædre ud af stolen og falde ned.
- Advarsel: Brug altid selesystemet!
- Børn, der endnu ikke selv kan sidde i stolen, må ikke anbringes i stolen.
- Vær opmærksom på, at det kan være skadeligt for ryggen på småbørn, hvis de gentagne gange sidder i stolen i tidsvis.
- Småbørn bør derfor kun sidde i stolen under måltiderne eller i korte tidssrum.
- Vær opmærksom på upåklagelig befaestelse af alle selesystemer.
- Advarsel: kontrollér altid højstolens sikkerhed og stabilitet før brug.
- Kontrollér regelmæssigt barnets siddestilling, og tilpas stolen løbende til barnets størrelse.
- Triptrapstolen må kun benyttes, når samtlige dele foreligger og ikke har brud eller revner.
- Triptrapstolen må kun benyttes, når samtlige komponenter er anbragt og indstillet korrekt.
- Triptrapstolen skal holdes på afstand af åben ild og andre stærke varmekilder såsom elektriske varmeelementer, gasflammer.
- Til rengøring af de lakerede overflader må der kun benyttes en let fugtet rengøringsmidler.
- Omstændigheder skurende eller ætsende rengøringsmidler eller hårde rengøringsbørster etc.
- Advarsel: Barnestole, barneborde eller barnebænke, der står ved et vindue, kan bruges som trin af barnet. Det kan medføre, at barnet falder ud af vinduet.

SE

- Varning: Låt aldrig ditt barn sitta i stolen utan uppsikt. Risken finns att barnet faller, om det skulle försöka att klättra upp ur stolen.
- Varning: Använd alltid anti-whiplash systemet!
- Barn, som ännu inte kan sitta själva, får ej sitta i stolen.
- Glöm inte att småbarn kan skada ryggen om de sitter för länge i stolen. Därför bör småbarn endast sitta i stolen när de äter eller endast i kort stund emellanåt.
- Se till att alla remmar är korrekt monterade.
- Beakta alltid att dra åt skruvar etc. och kontrollera dem regelbundet.
- Varning: Kontrollera barnstolen före varje användning med avseende på säkerhet och stabilitet.
- Använd den kombinerande barnstolen endast som och endast när inga delar fattas eller är defekta.
- Använd den kombinerande barnstolen endast, när alla komponenter har monterats och aktiverats.
- Håll den kombinerade barnstolen borta från öppen eld och andra värmekällor, t.ex. elektriska värmestavar, etc.
- Använd endast en fuktig duk för rengöring av läckerade ytor. Använd aldrig skurande eller frätande medel resp. hårdare rengöringsborstar etc.
- Varning: En barnstol, barnbänk eller ett barnbord kan av barn användas som trappsteg. Detta kan i sin tur leda till, att barnet faller ut genom fönstret.

FI

- Varoitus: Älä anna lapsesi istua tuolissa ilman valvontaa. Lapsi voi pudota tuolista yrityessään kavuta tuolista pois.
- Varoitus: Käytä aina valjasjäristelmää!
- Lapset, jotka eivät osaa vielä istua itsenäisesti, eivät saa istua tuolissa.
- Muista, että toistuvia pitkäaikaisia istumisen voi vahingoittaa pienten lasten selkää. Siksi pienimpien lapsien tulisi istua tuolissa vain aterioiden aikana tai lyhyesti sillä välillä.
- Varmista, että kaikki hihnat on kiinnitetty moitteettomasti.
- Varoitus: Tarkista aina ennen käyttöä syöttötuolin turvallisuus ja vakaus.
- Tarkasta säännöllisesti lapsen asento ja sovita tuolia uuden koon mukaan.
- Käytä syöttötuolia vain silloin, kun osia ei puutu, niissä ole vauroitaa tai repeämiä.
- Käytä syöttötuolia vain silloin, kun kaikki rakenneosat on kiinnitetty ja säädetty moitteettomasti.
- Pidä syöttötuoli kaukana avotulesta ja muista voimakkaimsta lämpölähteistä, esim. sähköisistä lämpösaunoista, kaasulikeistä.
- Käytä maalattujen pintojen puhdistukseen vain kevyesti kostutettua liinaa. Älä missään tapauksessa käytä hankaavia tai syövättäviä aineita tai kovia puhdistusharjoja jne.
- Varoitus: Lapsi saattaa käyttää ikkunan alla sijaitsevaa lastentuolia, -pöytää tai -penkkiä portaana. Tämä voi johtaa lapsen putoamiseen ikkunasta.

NO

- Advarsel: Du skal ikke la barnet ditt sitte i stolen uten oppsyn. Det kan falte ut av stolen hvis det forsøker å klatre ut av den.
- Advarsel: Husk å alltid feste barnet med selene!
- Barn som enda ikke kan sitte selvstendig må ikke sitte i stolen.
- Tenk på at ryggen til småbarn som gjentatte ganger sitter i timevis på stolen kan bli skadet. Småbarn skal derfor bare sitte i stolen til måltidene eller kort innimellom.
- Pass på at selen er forsvarlig festet.
- Advarsel: kontroller alltid at barnestolen er sikker og stabil før den brukes.
- Kontroller regelmessig barnets holdning og tilpass stolen den nye størrelsen.
- Benytt høystolen bare hvis ingen delen mangler, er brukket eller revnet.
- Benytt høystolen bare hvis alle komponenter er montert feilfritt og er stilt inn.
- Hold høystolen borte fra åpen ild og andre sterke varmekilder, f. eks. elektriske varmeelementer, gassflammer etc.
- Bruk for rengjøring av lakkerte overflater bare en lett fuktet klut. Bruk under ingen omstendighet skurende eller etsende midler hhv. harde rengjøringsbørster etc.
- Advarsel: Et barn kan bruke et barnebord, en barnestol eller en benk som står foran et vindu som klatrehjelp. Det kan medføre at barnet faller ut av vinduet.

PL

- OSTRZEŻENIE – Nie pozostawiać dziecka w krzeselku bez opieki. Podczas próby wyjścia z krzeselka dziecko mogłoby wypadnąć na ziemię.
- OSTRZEŻENIE – Należy zawsze stosować system podpacia pleców!
- Z krzeselka nie mogą korzystać dzieci niepotrafiące samodzielnie siedzieć.
- Należy pamiętać, że częste wielogodzinne pozostawanie małych dzieci w pozycji siedzącej może spowodować wady postawy.
- Dlatego małe dzieci należą sadzać w krzeselku wyłącznie podczas posiłków lub czasami przez niedługi czas.
- Zwrócić uwagę na prawidłowe mocowanie wszystkich pasków bezpieczeństwa.
- OSTRZEŻENIE – przed użyciem zawsze sprawdzić czy wysokie krzeselko do karmienia dzieci stoi stabilnie i w miejscu bezpiecznym.
- Regularnie sprawdzać pozycję dziecka i w razie potrzeby dostosować krzeselko do jego wzrostu.
- Krzeselko nie wolno używać w przypadku braku, złamania lub pęknięcia jakiegokolwiek części.
- Krzeselka wolno używać pod warunkiem prawidłowego zamontowania i ustalenia wszystkich elementów.
- Krzeselko ustawiać z dala od ognia i innych silnych źródeł ciepła, np. promienników elektrycznych, plomieni gazowych itd.
- Do czyszczenia lakierowanych powierzchni używać zwilżonej delikatnie ściereczki. Nie wolno stosować środków o działaniu szorującym lub żrącym ani szotek itp.
- OSTRZEŻENIE – Krzeselko dziecięce, stolik lub ławeczka dla dzieci stojące przy oknie mogą zostać wykorzystane przez dziecko jako stopień, służący do wspinaczenia się na parapet przy oknie. Może to doprowadzić do tego, że dziecko wypadnie z okna.

- CZ**
- VAROVÁNI – Dítě nenechávejte v židlíčce sedět bez dozoru. Pokud by se pokoušelo ze židlíčky vylézt, mohlo by z ní vypadnout.
  - VAROVÁNI – Používejte vždy systém pásků pro zajištění dítěte!
  - Děti, které ještě neumí samy sedět, židlíčku nesmí používat.
  - Uvědomte si, že opakováné několikahodinové sezení může poškodit záda našich nejmenších. Proto by měly velmi malé děti sedět na židlíčce pouze k jídlu nebo jen po krátkou dobu.
  - Dbejte na řádné upevnění všech popruhů.
  - VAROVÁNI – Před použitím vždy zkонтrolujte bezpečnost a stabilitu dětské vysoké židle.
  - Pravidelně kontrolujte držení těla u dítěte a přizpůsobte židlíčku měniči se velikostí jeho těla.
  - Nepoužívejte rostoucí židlíčku, pokud některý z dílů chybí, jezlomený nebo prasklý.
  - Používejte rostoucí židlíčku pouze tehdy, pokud jsou všechny díly správně smontovány a nastaveny.
  - Neumísťujte rostoucí židlíčku do blízkosti otevřeného ohně a jiných intenzivních zdrojů tepla, např. elektrických teplovmetů, plynových hořáků apod.
  - K čistění lakovaných povrchů používejte vždy pouze lehce navlhčený hadík. V žádném případě nepoužívejte abrazivní či leptající prostředky nebo tvrdé čisticí kartáče apod.
  - VAROVÁNI – Dítě může použít dětskou židli, stůl či lavičku stojící u okna jako stupátko. Důsledkem by mohl být pád dítěte z okna.

- HU**
- Figyelmeztetés: Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a székben ülni! A székből való kimászási kísérlet esetén a gyermek kieshetne a belőle.
  - Figyelmeztetés: Használja mindenig a gyermekrögzítő rendszert!
  - Azoknak a gyermekeknek, akik még nem tudnak önállóan ülni, nem szabad a székben ülniük.
  - Gondolja meg, hogy az ismételt, órák hosszat tartó ülés a kisgyermekek háttá károsíthatja! Ezért a legkisebb gyermekeknek csak az érkezések idejére vagy közben rövid időre tanácsos az székbén ülni.
  - Ügyeljen arra, hogy a hám kifogástalanul legyen rögzítve.
  - Figyelmeztetés: Használat előtt mindenig ellenőrizze az etetőszék biztonságosságát és stabilitását.
  - Rendszeresen ellenőrizze a gyermek tartását és a szék igazitás az új magasságához!
  - A etetőszéket csak akkor használja, ha nem hiányzik törött, vagy repedt egy alkatrészem sem!
  - A etetőszéket csak akkor használja, ha az összes alkatrésze kifogástalanul fel van szerelve és be van állítva!
  - A etetőszéket tartsa távol nyílt lángtól vagy erős hőforrásról, pl. elektromos fűtőszálak, gázlángok, stb.!
  - A festett felületek tisztítására csak enyhén nedves ruhát használjon! Semmiképp ne alkalmazzon súroló vagy maró szereket, ill. kemény tisztító kefét, stb.!
  - Figyelmezetés: Az ablaknál álló gyermekszék, gyermekasztal vagy gyermekpad mintegy lépcsőfokként szolgál, amelyre a gyermek felmászhat. Ez pedig oda vezethet, hogy a gyermek kiesik az ablakon.

- HR**
- Upozorenje: Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u stolcu. Moglo bi pasti dok pokušava izaći iz stolca.
  - Upozorenje: Uvijek koristite sustav za zadržavanje!
  - Djeca koja još ne mogu samostalno sjediti, ne smiju sjediti u stolcu.
  - Obratite pozornost na to da uslijedi čestog i dugog sjedenja može doći do oštećenja kralježnice male djece. Zbog toga mala djeca smiju sjediti u stolcu - hranilici samo u vrijeme hranjenja ili kratko u međuvremenu.
  - Obratite pozor na ispravno pričvršćivanje svih pojaseva.
  - Upozorenje: Prije uporabe uvijek provjeriti sigurnost i stabilnost visoke stolice.
  - Redovito provjeravajte držanje tijela djece, a stolac prilagođavajte novoj veličini.
  - Koristite visoki stolac hranilicu samo ako nije nad njegov dio nije puknut, istrošen, odnosno ne nedostaje.
  - Koristite visoki stolac hranilicu samo onda kada su njegovi sastavni dijelovi besprijekorno montirani i namješteni.
  - Visoki stolac hranilicu držite podalje od otvorene vatre i drugih jakih izvora topline. npr. električnih grijača, plinske vatre itd.
  - Za čišćenje lakaniranih površina koristite samo lagano navlaženu krpnu. Nikako ne koristite sredstva koja grebu ili nagrizaju. odn. krute četke za čišćenje itd.
  - Upozorenje: Na prozoru stojecu dječju stolicu, dječji stol ili stojecu dječju klupu bi dijete moglo koristiti kao stepenicu. To bi moglo dovesti do pada dijeteta kroz prozor.

- RO**
- Avertizare: Nu lăsați copilul dumneavoastră să stea pe scaun nesupravegheat. Acesta ar putea să cadă dacă încearcă să se cătere din scaun.
  - Avertizare: Întotdeauna utilizați sistemul de fixare a copilului!
  - Copii care încă nu pot sădește singuri nu au voie să stea în scaun.
  - Luati în considerare că statul repetat în poziție sezând pentru multe ore poate afecta spatele copiilor mici. De aceea, bebelușii trebuie să stea în scaun doar în timpul meselor sau pentru scurt timp, din când în când.
  - Aveți în vedere o fixare ireproșabilă a tuturor centurilor de prindere.
  - Avertizare: Verificați întotdeauna siguranța și stabilitatea scaunului înainte de a-l folosi.
  - Verificați în mod regulat poziția copilului și adaptați scaunul la noua mărime.
  - Utilizați scaunul înalt doar atunci când nicio piesă nu este distrusă, ruptă sau lipsește.
  - Utilizați scaunul înalt doar atunci când toate componentele sunt montate și reglate impeccabil.
  - Înțeji scaunul înalt departe de foc deschis și alte surse puternice de căldură, spre exemplu bare de încălzit electrică, flăcări de gaz etc.
  - Utilizați pentru curățarea suprafețelor lăciute doar o cărpă ușor umezită. Sub nicio formă nu utilizați agenți abrazivi sau caustici, respectiv perii dure de curățare etc.
  - Avertizare: Scaunele, mesele sau băncile pentru copii situate sub ferestre pot fi folosite de copii pentru a se urcă pe ele, putând astfel să cadă în gol.

RS

- Upozorenje: Ne ostavljajte vaše dete bez nadzora na stolici. Ono može pasti kod pokušaja da se popne iz stolice.
- Upozorenje: Uvek koristite sistem za zadržavanje!
- Deca, koja ne mogu samostalno sediti ne smiju sediti u stolicu.
- Pripazite na to, da stalno dugo sedenje može da ošteti leđa vašeg deteta. Zbog toga najmanja deca trebaju sediti samo za vreme obroka ili povremeno.
- Pazite na ispravno pričvršćivanje svih kaiševa.
- Upozorenje: Proverite uvek pre upotrebe bezbednost i stabilnost visoke stolice.
- Redovno pregledavajte držanje deteta i podešite stolicu na novu veličinu.
- Koristite visoku stolicu samo onda ako ne fali deo, ako nije napuknuta ili nije odcepljena.
- Koristite visoku stolicu samo onda kada su svi delovi postavljeni i podešeni bez problema.
- Držite visoku stolicu daleko od otvorene vatre i drugih jakih izvora vrućine, npr. električne grejalice, plinskih plamenova itd.
- Koristite za čišćenje lakovanih površina samo lagano vlažnu krpu. Ni u kome slučaju koristite abraziona ili korozivna sredstva odnosno jake četke za čišćenje.

SK

- Varovanie: Nenechávajte dieťa sedieť na stoličke bez dozoru. Pri pokuse vyliezeť zo stoličky by z nej mohlo spadnúť.
- Varovanie: Vždy používajte bezpečnostné popruhy!
- Deti, ktoré ešte nedokážu samostatne sedieť, nesmú sedieť na stoličke.
- Majte na pamäti, že opakované sedenie trvajúce celé hodiny môže poškodiť chrbitcu malých detí. Preto by najmenšie deti mali v stoličke sedieť iba pri kŕmení alebo krátko medzi kŕmeniami.
- Dabajte na správne upevnenie popruhov.
- Varovanie: Pred použitím vždy skontrolujte bezpečnosť a stabilitu detskej stoličky.
- Pravidelne kontrolujte držanie tela dieťaťa a prispôsobujte stoličku jeho veľkosti.
- Detskú stoličku používajte iba v prípade, ak žiadna jej časť nechyba, nie jezlomená alebo pretrhnutá.
- Detskú stoličku používajte iba v prípade, ak sú všetky konštrukčné prvky bezchybne pripievané a nastavené.
- S detskou stoličkou sa nepríbližujte k otvorenému ohňu a iným silným zdrojom tepla, ako sú napr. elektrické výhrevné tyče, plynové horáky a pod.
- Na čistenie lakoványch povrchov používajte iba jemne navlhčenú utierku.
- V žiadnom prípade nepoužívajte práskové alebo žieravé čistiace prostriedky, príp. kefky na čistenie a pod.
- Varovanie: Detskú stoličku, stoličku alebo detskú lavičku stojacu pri okne by mohlo dieťa použiť ako stupienok. Mohlo by to viesť k tomu, že dieťa vypadne z okna.

SI

- Opozorilo: Otroka v stolu nikoli ne puščajte sedeti brez nadzora. Pri poskusu, da bi splezal iz stola, lahko pada s stola.
- Opozorilo: Vedno uporabljajte zadrževalni sistem!
- Otroci, ki še ne morejo sedeti sami, ne smijo sedeti v tem stolu.
- Ne pozabite, da lahko ponavljajoče se večurno sedenje malemu otroku poškoduje hrbet. Zato lahko majhni otroci v stolu sedijo le med hranjenjem ali zelo omejen kratek čas kar tako.
- Bodite pozorni na brezhibno pritridlev vseh trakov.
- Opozorilo: pred uporabo zmeraj preverite varnost in stabilnost stolčka.
- Redno preverjajte otrokovno držo in stol prilagajajte novi velikosti.
- Otroški stol uporabljaljajte le, če ne manjka noben del, če noben del nizlomljen ali nalomljen.
- Otroški stol uporabljaljajte le, če so vsi sestavnici pravilno pritrjeni in nastavljeni.
- Otroški stol postavite stran od odprtrega ognja in ostalih močnih virov topote, npr. električnih gorilnikov, plinskega ognja itn.
- Za čišćenje lakovanih površin uporabljaljajte le rahlo navlaženo kropo. V nobenem primeru ne smete uporabljati abrazivnih ali jedkih sredstev oz. trdih ščetk za čišćenje ipd.
- Opozorilo: Neki pri oknu stoječi otroški stol, otroško mizo ali stoječo otroško klop bi otrok lahko uporabil kot stopnico.
- To bi lahko privdelo do padca otroka skozi okno.

TR

- Uyarı: Çocuğunuza gözetimsiz sandalyede bırakmayın. Sandalyeden inme girişimi halinde sandalyeden düşebilir.
- Uyarı: Her seferinde geri tutma kemer sistemini kullanınız!
- Henüz kendi hallerine oturamayan çocuklar bu sandalyeye oturtulmamalıdır.
- Sık sık ve uzun süreli oturmanın küçük çocukların sırtına hasar verebileceğini dikkate alınır. Bu sebeple küçük çocuklar sadece yemek zamanlarında ve arada bir kısım süreligine sandalyede oturmalarıdır.
- Bütin koruma kemerlerinin eksiksiz montaj edilmiş olmasına dikkat ediniz.
- Uyarı: Yüksek sandalyeyi kullanmadan önce her seferinde emniyet ve sağlamlık yönünden kontrol ediniz.
- Düzenli olarak çocuğu nasıl kavrıldığını kontrol ediniz ve sandalyeyi yeni büyülükle göre ayarlayınız.
- Yüksek sandalyeyi sadece hibür parçası eksik değilse, kopmamışsa veya yırtılmamışsa kullanınız.
- Yüksek sandalyeyi sadece bütün yapı parçaları kusursuzca takılmış ve ayarlanmış iseler kullanınız.
- Yüksek sandalyeyi mama sandalyesini açık atesteşen ve örneğin elektrikli ısıtıcılar, gazlı ısıtıcılar vb gibi güçlü ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Cılıtlı yüzeylerin temizliği için sadece hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanınız. Kesinlikle çizici veya aşındırıcı maddeler ya da sert temizlik fırçaları v.s. kullanmayın.
- Uyarı: Cam kenarında duran çocuk sandalyesi, çocuk masası veya çocuk oturma bankı çocuk tarafından basamak olarak kullanılabilir. Bu çocuğun camdan düşmesine yol açabilir.

- GR**
- Προειδοποίηση: Μην αφήνετε να κάθεται το παιδί σας στην καρέκλα δίχως επιτήρηση. Κατά την προσπάθειά του να σκαρφαλώσει έξω από την καρέκλα, θα μπορούσε να πέσει κάτω.
  - Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης!
  - Παιδιά που δεν μπορούν ακόμη να κάθονται από μόνα τους, δεν επιτρέπεται να κάθονται στην καρέκλα.
  - Προσοχή: επαναλαμβανόμενα κάθισμα πολλών ωρών μπορεί να βλάψει την πλάτη των μικρών παιδιών. Γι' αυτό θα έπρεπε να κάθονται μικρά παιδιά στην καρέκλα μόνο κατά τα γεύματα ή ενδιάμεσα για μικρό χρονικό διάστημα.
  - Προσέχετε να στέρευνονται άλες οι ζώνες ασφαλείας άφογα!
  - Προειδοποίηση: Πριν τη χρήση να ελέγχετε πάντα την ασφάλεια και ευστάθεια του βρεφικού καθίσματος.
  - Ελέγχετε τακτικά τη στάση του παιδιού και προσαρμόζετε την καρέκλα στο ανάστημά του.
  - Χρησιμοποιείτε το ανυψωμένο κάθισμα 'Sit Up' μόνο όταν έχετε έπαντα εξαρτήματα και δεν έχει σπάσει ή ραγίσει κάποιο από αυτά.
  - Χρησιμοποιείτε το ανυψωμένο κάθισμα 'Sit Up' μόνο όταν όλα τα δομικά στοιχεία έχουν εγκατασταθεί και ρυθμιστεί άφογα.
  - Κρατάτε το ανυψωμένο κάθισμα 'Sit Up' μακριά από ανοιχτές εστίες φωτιάς κι άλλες ισχυρές πηγές θέρμανσης, π.χ. ηλεκτρικές πάρβες, θέρμανσης, φλόγες αερίου κ.ο.κ.
  - Για τον καθαρισμό της βερνικωμένης επιφάνειας χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
  - Να μη χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση ουσίες τριψιμάτου, καυτικές ουσίες ή σκληρές βούρτσες καθαρισμού κ.ο.κ.
  - Προειδοποίηση: Ένα ευρισκόμενο κόντα στο παράθυρο παιδικό καρεκλάκι, τραπέζακι ή παγκάκι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως οκαλοπάτι από το παιδί. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση του παιδιού από το παράθυρο.
- RU**
- Предупреждение: Не оставляйте ребенка на стуле без присмотра. Ребенок может упасть со стула, попытавшись выбраться из него.
  - Предупреждение: Всегда пристегивайте ремни безопасности!
  - Детей, которые еще не умеют сидеть, запрещено садить на стул.
  - Помните, что частое многочасовое сидение у маленьких детей может привести к проблемам с позвоночником.
  - Поэтому самых маленьких детей разрешено садить на стул только на время приема пищи или временно на небольшой промежуток времени.
  - Проверьте исправность крепления всех ремней.
  - Предупреждение: Перед использованием всегда проверяйте безопасность и устойчивость высокого детского стула.
  - Регулярно проверяйте осанку ребенка и адаптируйте стул с учетом его роста.
  - Используйте высокий стул только в том случае, если все его детали на месте и в целости.
  - Используйте высокий стул только после безупречной установки и регулировки всех его компонентов.
  - Не ставьте высокий стул поблизости от открытого огня и других мощных источников тепла, например, электрических обогревателей, газовых плит и т. д.
  - Для очистки лакированных поверхностей используйте слегка увлажненную ткань. Ни в коем случае не используйте средства, которые могут поцарапать или разъесть поверхность, жесткие щетки и т. д.
  - Предупреждение: Стоящие у окна детский стул, детский стол или детская скамейка могут быть использованы ребёнком в качестве ступеньки. Это может привести к тому, что ребёнок выпадёт из окна.

## QUALITY:



## RESPONSIBILITY:



## INFO:

**roba SERVICE**

[www.roba-kids.com](http://www.roba-kids.com)  
[service@roba-kids.com](mailto:service@roba-kids.com)



**roba Baumann GmbH**

Feldstraße 14  
96237 Ebersdorf

